

KRACHTINSTELLING GTA:

Voor het instellen van de elektronische krachtinstelling volgt u de volgende stappen:

- Trek de netstekker uit de WCD.
- Druk de witte toets in en houdt deze ingedrukt.
- Steek de netstekker weer in de WCD, terwijl u de witte toets (TEST) ingedrukt houdt, en druk aansluitend 3x op de zwarte toets (INI, LET OP: de witte toets dient nog steeds ingedrukt te zijn !!!). LED 3 & 4 (LD3 & LD4, zie tekening 1.1) knipperen nu een aantal maal (standaard instelling: 2x). U kunt nu beide toetsen loslaten.
- Door op de witte toets te drukken verhoogt u de krachtinstelling. De waarde is af te lezen aan het aantal keren dat de LED's knipperen (maximale instelling: 5x).
- U fixeert de waarden en verlaat het programma door de zwarte toets tenminste 3 s. ingedrukt te houden. (indien u de zwarte toets korter indrukt, worden de waarden niet gefixeerd)

